

# ATV HANDLEBAR BAG



## ⚠ WARNING

Make sure that your bag does not interfere with the safe operation of your ATV before you ride.

## CAUTION

Be sure your bag is strapped securely and tightly to your ATV rack before riding.

## CAUTION

Although your bag has treated outside zippers and is coated to resist and repel water, no fabric is completely waterproof. Wrap any items that can be damaged by water in plastic.

## INSTALLATION

1. Center your bag over the center of your handlebars as shown in the photo.

2. Loop the straps around the handlebars on both sides and attach with the buckles (Fig. 1).

Be sure that the strap does not interfere with any controls or your view of the gauges!

3. Loop the bottom strap through the front rack of your ATV and attach it into its buckle. Adjust the strap length at both buckles so that your bag hangs where you want it (Fig. 2).

Caution: If you are installing your bag on top of a headlight be sure to remove it before riding at night.

Never install a bag if it obscures a gauge.

## LOADING

Load the main compartment with your heaviest items toward the bottom. Place clothing and non-breakable items closest to your ATV and breakable items toward the outside.

You can place maps in the clear pocket under the top flap.

When you flip the flap back you can read the map in front of you (Fig. 3).

## CLEANING

Clean your bag with a soft brush and warm water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Air dry.




## STORAGE

To avoid mildew be sure that your bag is completely dry before you store it for an extended period in an enclosed area.

## WARRANTY

Your bag is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase.

## HOW TO THREAD A LADDER LOCK:



**CLASSIC  
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™

Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
www.classicaccessories.com

©2007

77887, 77886 07cA53\_6710

# SACOCHE DE GUIDON DE VTT



## ⚠ AVERTISSEMENT

Avant de conduire, assurez-vous que la sacoche ne gêne en aucune façon la conduite du VTT ni le fonctionnement des commandes.

## ATTENTION

Assurez-vous que la sacoche est solidement attachée au VTT avant de conduire et qu'elle se trouve à l'écart des pièces en mouvement.

## ATTENTION

Bien que la sacoche comporte des fermetures extérieures à glissière protégées et qu'elle ait été traitée avec un enduit déperlant afin de résister à l'eau, aucune toile n'est complètement imperméable. Enveloppez dans du plastique tout objet pouvant être endommagé par de l'eau.

## INSTALLATION

1. Centrez votre sac sur le guidon comme indiqué sur la photo.

2. Passez les sangles autour du guidon et fixez-les à l'aide des boucles (voir Fig. 1).

Assurez-vous que les sangles n'interfèrent pas avec les commandes et ne vous bloquent pas la vue des jauges.



3. Passez la sangle inférieure par le porte-bagages avant de votre VTT et fixez-la avec la boucle. Réglez la longueur de la sangle avec les deux boucles de façon à ce que le sac soit installé dans la position qui vous convient (voir Fig. 2).



Attention : Si vous positionnez votre sacoche sur le phare, veillez à la retirer avant de voyager de nuit. Ne jamais installer la sacoche si elle cache une jauge ou un compteur.

## CHARGEMENT

Placez les articles les plus lourds dans le fond du compartiment principal. Placez les vêtements et les articles incassables le plus près possible du VTT et les articles fragiles vers l'extérieur.

Il vous est possible de placer des cartes dans la pochette transparente située sous le rabat supérieur. Rabattez la pochette en arrière et vous pourrez ainsi lire la carte devant vous tout en demeurant assis (voir Fig. 3).



## NETTOYAGE

Nettoyez la sacoche avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur de la toile. Laissez la sacoche sécher à l'air libre.


## REMISAGE

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que la sacoche est complètement sèche avant de la remiser pour une longue période dans un espace clos.

## GARANTIE

La sacoche est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.

## COMMENT INSÉRER UNE SANGLE DANS UNE BOUCLE RÉGLABLE



**CLASSIC  
ACCESSORIES**

WE COVER YOUR GEAR™  
NOUS PROTÉGEONS VOTRE ÉQUIPEMENT

Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
www.classicaccessories.com  
©2007

77887, 77886 07cA53\_6710