

# Instructions: Hurricane™ Pontoon Boat Cover



## CAUTION

If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

## Installation

1. Cover any sharp points or corners with a piece of cloth to avoid stressing or tearing your boat cover when it is stretched across your boat.
2. Drape the boat cover over your boat, positioning the adjustable end at the stern.
3. Pull the boat cover down below the rub rail around the entire boat.
4. Tie one end of the supplied rope to a front D-ring sewn into the bottom hem of the corner. Pull or toss the rope under the boat to the corresponding D-ring on the opposite side. Allowing enough rope to make another knot, cut off the rope. Tie off the rope into the D-ring. Repeat with remaining D-rings.

5. Carefully singe the ends of the rope to prevent fraying.

6. At the stern, use the rope to lace the adjustable transom flap over the adjustable side flaps and secure. Use the bungee cord to gather excess material.

7. Adjust and tighten as necessary for your particular boat.

## Care

Spot clean with water, a mild soap and a sponge. Don't use abrasive cleaners or brushes.

Be sure your cover is dry before storing it. If you store your cover when it's wet it can be damaged by mildew.

This cover is designed for use while storing your boat. Do not use it for trailer travel or for transportation.

## Four Year Limited Warranty

If this cover fails due to a defect in workmanship and materials within four years from the date of purchase Classic Accessories will repair or replace it free of charge.

Trailering or towing your pontoon boat with your cover on will invalidate the warranty.

This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state.



WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
www.classicaccessories.com

©2008

# Mode d'emploi: Housse de bateau ponton Hurricane™



## ATTENTION

Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.

## Installation

1. Couvrez tous les endroits et les coins avec du tissu afin d'éviter d'étirer ou de déchirer la housse lorsque vous l'installez sur le bateau.
2. Placez la housse sur le bateau en veillant à ce que la partie réglable se trouve à la poupe.
3. Tirez sur la housse jusqu'à ce qu'elle se trouve en dessous de la bordure de protection du bateau qui est sensée toucher les défenses du quai, tout autour du bateau.
4. Attachez l'extrémité de la corde fournie à une boucle en « D » cousue dans la couture du bas du coin de la housse. Tirez ou lancez la corde sous

le bateau jusqu'à la boucle en « D » correspondante située de l'autre côté de la housse. Tout en laissant une longueur de corde suffisante pour faire un autre nœud, coupez la corde. Attachez la corde à la boucle en « D ». Répétez l'opération avec les boucles en « D » restantes.

5. Avec précaution, brûlez les extrémités de la corde afin d'éviter qu'elle ne s'effiloche.
6. Au niveau de la poupe, utilisez la corde pour attachez le rabat arrière par-dessus les rabats réglables latéraux et fixez-le. Utilisez le cordon élastique pour ramener la toile en trop.
7. Réglez et serrez si nécessaire selon votre bateau.

## Entretien

Nettoyez les endroits sales avec de l'eau, un savon doux et une éponge. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni de brosses.

Assurez-vous que la housse est sèche avant de la ranger. Si vous la rangez lorsqu'elle est mouillée, de la moisissure risque d'apparaître et d'endommager la housse.

Ne pas utiliser la housse afin de protéger un bateau lorsqu'il est remorqué ou transporté.

## Garantie limitée de quatre ans

Si votre housse s'avère défectueuse pendant la période de quatre ans suivant la date d'achat en raison d'un vice de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à la réparer ou à la remplacer gratuitement.

Toute utilisation de cette housse afin de protéger un bateau ponton lorsqu'il est remorqué annulera la garantie.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi et vous pouvez bénéficier d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre.



WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.  
Kent, WA, USA 98032  
www.classicaccessories.com

©2008